Akku ausbauen – Rotationslaser hedue

Für den Akku aus dem Set Art.-Nr. 1002 (NiMH 4,8 V) – Rotationslaser hedue Q2, Q3, Q3G sowie R2 ab Baujahr 2017 und R3 mit einer Befestigungsschraube in der Mitte.

Vorher: Laser ausschalten, vom Stativ nehmen und Netzteil/Ladekabel abziehen. Gerät mit der Unterseite nach oben halten. Sie benötigen einen kleinen Schlitzschraubendreher.

1 Schraube lösen

Die Befestigungsschraube mit dem Drehgriff in der Mitte der Unterseite gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie sich ganz löst, und abnehmen.



2 Akku anheben

Den Schraubendreher am Rand der Öffnung in der Mitte ansetzen und den Akku vorsichtig leicht anheben. Anschließend den Akku mit der Hand aus dem Gehäuse nehmen. Keine Gewalt anwenden – nicht hebeln, sondern nur leicht anheben.



Neuen Akku einbauen

In umgekehrter Reihenfolge: Akku einsetzen und andrücken, die Schraube wieder einsetzen und handfest anziehen. Vor dem ersten Einsatz den Akku vollständig laden.

Hinweis: Nicht geeignet für Rotationslaser hedue R3 mit vier Befestigungsschrauben am Akku. Altakkus bitte nicht in den Hausmüll, sondern bei einer Sammelstelle entsorgen.