Accu verwijderen – rotatielaser hedue

Voor de accu uit set art.-nr. 1002 (NiMH 4,8 V) – rotatielasers hedue Q2, Q3, Q3G, R2 vanaf bouwjaar 2017 en R3 met één bevestigingsschroef in het midden.

Vooraf: schakel de laser uit, haal hem van het statief en trek de netadapter/laadkabel los. Houd het apparaat met de onderkant naar boven. U heeft een kleine platte schroevendraaier nodig.

1 Schroef losdraaien

Draai de bevestigingsschroef met de draaiknop in het midden van de onderkant tegen de klok in tot hij helemaal los is en verwijder hem.



2 Accu optillen

Zet de schroevendraaier aan de rand van de opening in het midden en til de accu voorzichtig een stukje op. Neem de accu vervolgens met de hand uit de behuizing. Geen kracht gebruiken – niet wrikken, alleen licht optillen.



Nieuwe accu plaatsen

In omgekeerde volgorde: accu plaatsen en aandrukken, de schroef terugplaatsen en handvast aandraaien. Laad de accu vóór het eerste gebruik volledig op.

Let op: niet geschikt voor rotatielasers hedue R3 met vier bevestigingsschroeven aan de accu. Oude accu’s niet bij het huisvuil gooien, maar inleveren bij een inzamelpunt.