Extracción de la batería – nivel láser rotativo hedue

Para la batería del kit ref. 1002 (NiMH 4,8 V) – niveles láser rotativos hedue Q2, Q3, Q3G, R2 a partir de 2017 y R3 con un solo tornillo de fijación en el centro.

Antes de empezar: apague el láser, retírelo del trípode y desconecte la fuente de alimentación/el cable de carga. Sujete el aparato boca abajo. Necesitará un destornillador plano pequeño.

1 Aflojar el tornillo

Gire el tornillo de fijación con el pomo situado en el centro de la parte inferior en sentido antihorario hasta que se suelte por completo y retírelo.



2 Levantar la batería

Coloque el destornillador en el borde de la abertura central y levante la batería ligeramente con cuidado.
A continuación, saque la batería de la carcasa con la mano. No fuerce – no haga palanca, solo levante suavemente.



Montaje de la batería nueva

En orden inverso: coloque la batería y presiónela, vuelva a colocar el tornillo y apriételo a mano. Cargue la batería por completo antes del primer uso.

Nota: no apto para niveles láser rotativos hedue R3 con cuatro tornillos de fijación en la batería. No deseche las baterías usadas con la basura doméstica; llévelas a un punto de recogida.