Rimozione della batteria – laser rotante hedue

Per la batteria del set art. n. 1002 (NiMH 4,8 V) – laser rotanti hedue Q2, Q3, Q3G, R2 dal 2017 e R3 con una sola vite di fissaggio al centro.

Prima di iniziare: spegnere il laser, toglierlo dal treppiede e scollegare l’alimentatore/il cavo di ricarica. Tenere l’apparecchio capovolto. Occorre un piccolo cacciavite a taglio.

1 Svitare la vite

Ruotare la vite di fissaggio con la manopola al centro del lato inferiore in senso antiorario finché non si svita completamente, quindi rimuoverla.



2 Sollevare la batteria

Appoggiare il cacciavite sul bordo dell’apertura centrale e sollevare con cautela leggermente la batteria. Estrarre quindi la batteria dall’alloggiamento a mano. Non forzare – non fare leva, sollevare soltanto leggermente.



Montaggio della nuova batteria

In ordine inverso: inserire la batteria e premerla, rimontare la vite e serrarla a mano. Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

Nota: non adatta ai laser rotanti hedue R3 con quattro viti di fissaggio sulla batteria. Non smaltire le batterie usate nei rifiuti domestici, ma consegnarle a un punto di raccolta.