Démontage de la batterie – laser rotatif hedue

Pour la batterie du kit réf. 1002 (NiMH 4,8 V) – lasers rotatifs hedue Q2, Q3, Q3G, R2 à partir de 2017 et R3 avec une seule vis de fixation au centre.

Avant de commencer : éteignez le laser, retirez-le du trépied et débranchez le bloc d’alimentation/câble de charge. Tenez l’appareil à l’envers. Vous avez besoin d’un petit tournevis plat.

1 Desserrer la vis

Tournez la vis de fixation à l’aide de la molette située au centre de la face inférieure dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’elle se dégage complètement, puis retirez-la.



2 Soulever la batterie

Placez le tournevis au bord de l’ouverture centrale et soulevez délicatement la batterie.
Retirez ensuite la batterie du boîtier à la main. Ne forcez pas – ne faites pas levier, soulevez simplement.



Montage de la nouvelle batterie

Dans l’ordre inverse : insérez la batterie et appuyez dessus, remettez la vis et serrez-la à la main. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.

Remarque : ne convient pas aux lasers rotatifs hedue R3 dont la batterie est fixée par quatre vis. Ne jetez pas les batteries usagées avec les ordures ménagères ; déposez-les dans un point de collecte.