Demontarea acumulatorului – nivelă laser rotativă hedue

Pentru acumulatorul din setul art. nr. 1002 (NiMH 4,8 V) – nivele laser rotative hedue Q2, Q3, Q3G, R2 din 2017 și R3 cu un singur șurub de fixare în centru.

Înainte de a începe: opriți laserul, scoateți-l de pe trepied și deconectați alimentatorul/cablul de încărcare. Țineți aparatul cu partea de jos în sus. Aveți nevoie de o șurubelniță mică plată.

1 Desfaceți șurubul

Rotiți șurubul de fixare cu ajutorul mânerului din centrul părții inferioare în sens invers acelor de ceasornic până când se desface complet, apoi scoateți-l.



2 Ridicați acumulatorul

Așezați șurubelnița la marginea deschiderii din centru și ridicați cu grijă ușor acumulatorul.
Apoi scoateți acumulatorul din carcasă cu mâna. Nu forțați – nu faceți pârghie, doar ridicați ușor.



Montarea acumulatorului nou

În ordine inversă: introduceți acumulatorul și apăsați-l, puneți la loc șurubul și strângeți-l cu mâna. Încărcați complet acumulatorul înainte de prima utilizare.

Notă: nu este potrivit pentru nivelele laser rotative hedue R3 cu patru șuruburi de fixare la acumulator. Nu aruncați acumulatorii uzați la gunoiul menajer, ci predați-i la un punct de colectare.