



- ✓ Auflösung 0,05°
- ✓ Genauigkeit 0,1°
- ✓ Absolut- und Relativmessung
- ✓ Messbereich 360°
- ✓ Hold-Taste
- ✓ Arretierschraube



- ✓ Resolution 0,05°
- ✓ Accuracy 0,1°
- ✓ Absolute or relative Measurement
- ✓ Measuring range 360°
- ✓ Hold-Button
- ✓ Locking knob



- ✓ Résolution 0,05°
- ✓ Précision 0,1°
- ✓ Absolu ou Relatif Mesurage
- ✓ Plage de mesure 360°
- ✓ Hold-Bouton
- ✓ Arretier knob



enthalten
contained
contenu




4 012589 681040

Bedienungsanleitung

Manual


Mode d'emploi



ABS Modus

ABS Setting

ABS Mode




ABS Modus

- ✓ Speichert die Null Position nach dem Ausschalten
- ✓ Displayanzeige dreht um 180° bei negativer Gradzahl
- ✓ **Saves the zero position after power off**
- ✓ **Display always reads upright**
- ✓ **Position de zéro est stocké après la mise hors tension**
- ✓ **Display montre toujours verticalement**

Arbeiten mit der Libelle

Application of high quality level vial

Utiliser le niveau d'eau



Arretierungspositionen




Locking Positions

Position de blocage

Verändern Sie den Messbereich durch die vier verschiedenen Arretierungspositionen

Making different measuring range by locking at four different locking holes

Changez le plage de mesure à travers les quatre positions de blocage différentes



Der Messbereich kann 360° erreichen, wenn man die Arretierschraube ganz herausdreht.

The measuring range can reach 360° after screwing off the locking knob

Plage de mesure peut atteindre 360° si l'on relâche le arretier knob